

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



|                  |
|------------------|
| <b>TV POWER</b>  |
| <b>MUTE</b>      |
| <b>END</b>       |
| <b>1/2/3/4/5</b> |
| <b>6/7/8/9/0</b> |
| <b>SOURCE</b>    |
| <b>RADIO</b>     |
|                  |
|                  |
| <b>ECO</b>       |
| <b>TEXT</b>      |
| <b>VOL -/+</b>   |
| <b>P -/+</b>     |
| <b>UP</b>        |
| <b>DOWN</b>      |
| <b>LEFT</b>      |
| <b>RIGHT</b>     |
| <b>OK</b>        |
| <b>BACK</b>      |
|                  |
| <b>DTV</b>       |
| <b>i+</b>        |
| <b>EPG</b>       |
| <b>CONTROL</b>   |
|                  |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>EXT. MEDIA REC STOP</b>  |
| <b>RED / R</b>              |
| <b>GREEN / G</b>            |
| <b>YELLOW / Y</b>           |
| <b>BLUE / B</b>             |
| <b>EXT. MEDIA POWER</b>     |
|                             |
| <b>SAT</b>                  |
| <b>APP</b>                  |
|                             |
|                             |
| <b>EXT. MED. LEFT/RIGHT</b> |
| <b>EXT. MED. SKIP NEXT</b>  |
| <b>EXT. MEDIA SKIP PREV</b> |
|                             |
| <b>ATV</b>                  |
| <b>P. INFO</b>              |
| <b>EXT. MEDIA PAUSE</b>     |
| <b>EXT. MEDIA STOP</b>      |
| <b>EXT. MEDIA REC</b>       |
| <b>EXT. MEDIA REW</b>       |
| <b>EXT. MEDIA PLAY</b>      |
| <b>EXT. MEDIA FWD</b>       |
|                             |
|                             |

TV POWER, POWER, MUTE, END, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, RADIO, ECO, TEXT, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, CONTROL, FAV, / NET TV, EXT MEDIA REC STOP, / SMART, ROJO / R, ROJO, VERDE / G, VERDE, AMARILLO / Y, AMARILLO, AZUL / B, AZUL, EXT MEDIA POWER, / / I/II / I+II, SAT, APP, EXT MED IZQUIERDA/DERECHA, IZQUIERDA/DERECHA, EXT MED, SKIP, NEXT, EXT MEDIA, PREV, ATV, TV/DTV, P INFO, EXT MEDIA PAUSE, EXT MEDIA STOP, EXT MEDIA REC, EXT MEDIA REW, EXT MEDIA PLAY, FWD, .