

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
SYS-MENU
SYS-EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
SIZE / ANGLE
DVD-SETUP
TEXT
VOL -/+
CH -/+
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DVB
EPG
FAV
PIC. FORMAT

HOLD / MENU
RED / PROGRAM
GREEN / SLOW
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
NICAM / A2
CANCEL / ZOOM
PICTURE
SOUND
DVD
REVEAL / SUBTITLE
LANGUAGE
TV/TXT / LANGUAGE
SUBTITLE
SUBPAGE / TITLE
FAV -/+
SKIP PREV. / NEXT
TV / RADIO
INDEX / GO TO
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, SYS, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/INPUT, / SOURCE, DISPLAY, SIZE / ANGLE, DVD, SETARRIBA, TEXT, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DVB, TV/DTV, EPG, FAV, PIC, FORMAT, / NET TV, HOLD / MENU, / SMART, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, NICAM, / A2, CANCEL / ZOOM, PICTURE, SOUND, REVEAL / SUBTITLE, LANGUAGE, TV/TXT, / LANGUAGE, SUBTITLE, SUBPAGE / TITLE, FAV, IZQUIERDA/DERECHA, SKIP PREV / NEXT, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX / GO TO, INFO, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .