## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	ģ
MUTE	
MENU	
EXIT	
1/2/3/4	/5
6/7/8/9	/0
TV / AV	Ŕ
₩.	
SIZE	
TV / TX	r
VOL+ / RI	GHT
VOL - / LE	FT
CH+/U	P
CH - / DO	WN
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	Ñ
ОК	
¢5	
SLEEP	
DTV	
INFO	
EPG	
FAV LIS	Т

QUICK ST	ART
FREEZ	E
HOLD	
RED	
GREE	4
YELLOV	V
BLUE	
1/11	
CANCE	L
PICTUR	E
SOUNI	)
REVEA	L
ZOOM	ľ
SUBTIT	LE
SUBPAC	SE
FAV ►	M
TIME	
INDE)	(
FAV AD	D

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, SIZE, TV / TXT, VOL+ / DERECHA, VOL+, VOL, / IZQUIERDA, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, INFO, EPG, FAV LIST, FAV, QUICK START, / NET TV, FREEZE, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, CANCEL, PICTURE, SOUND, REVEAL, ZOOM, SUBTITLE, SUBPAGE, FAV, TIME, INDEX, FAV ADD, .