

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
I / II
PICTURE
ZOOM
MIX
TEXT / SETUP
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
LAST
HOLD / SLEEP
D. / A.
INFO

EPG
FAV
STILL
RED / REW
GREEN / FWD
YELLOW / SKIP PREV.
BLUE / SKIP NEXT
T. SHIFT / ROTATE
SOUND
CANCEL
PVR / MEDIA
SIZE
AUDIO / PAGE UP
SUBTIT. / PAGE DOWN
REVEAL
RADIO / BROWSE
INDEX
D. / EMP.
INTERNET / SUB. CODE
STOP
PLAY / PAUSE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, I / II, PICTURE, ZOOM, MIX, TEXT / SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, HOLD, / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, STILL, ROJO / REW, ROJO, VERDE, / FWD, AMARILLO / SKIP PREV, AMARILLO, AZUL / SKIP NEXT, AZUL, SHIFT / ROTATE, SOUND, CANCEL, PVR / , MEDIA, SIZE, AUDIO, / PAGE ARRIBA, SUBTIT, / PAGE ABAJO, REVEAL, RADIO / BROWSE, INDEX, EMP, INTERNET / SUB CODE, STOP, PLAY / PAUSE, .