

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
SET MENU
CD
TUNER
TAPE / MD
DVD / LD
TV / DBS
VCR
PHONO
V - AUX
EXT. DEC.
A / B / C / D / E
TIME / LEVEL
TEST
VOLUME +
VOLUME -
CH +
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
SLEEP

EFCT. ON/OFF
DISCO
ENHANCED
HALL
MONO MOVIE
MOVIE THEATER
DOLBY D. / PRO LOGIC
ROCK
TV SPORTS
STANDBY

POWER, MUTE, SET MENU, MENU, TUNER, TAPE / MD, DVD / LD, TV / DBS, VCR, PHONO, AUX, EXT DEC, A / B / C / D / E, TIME / LEVEL, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP, EFCT ON/OFF, TV/DTV, DISCO, FAV, ENHANCED, NET TV, HALL, MONO MOVIE, SMART, MOVIE THEATER, ROJO, DOLBY D / PRO LOGIC, VERDE, ROCK, AMARILLO, TV SPORTS, AZUL, STANDBY, .