

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
LCD-MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
DISPLAY
LANG. / MENU
TEXT / AUDIO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↺
SLEEP
INFO / TITLE
EPG / PROGRAM
FAV
ASPECT

HOLD / A-B / REC. LIS.
RED / REPEAT
GREEN / ZOOM
YELLOW / ANGLE
BLUE / GO TO
P. MODE
S. MODE
DVD – SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT / SUB. P.
SKIP PREV / INDEX
TIME SHIFT
EJECT / NICAM
STEP
STOP / SIZE
REC
REW / TV/RADIO
PLAY / PAUSE / REV.
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, LCD, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, SOURCE, DISPLAY, LANG / MENU, TEXT / AUDIO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INFO / TITLE, INFO, EPG / PROGRAM, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD / A, B / REC LIS, / SMART, ROJO / REPEAT, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / GO TO, AZUL, P MODE, S MODE, DVD, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT / SUB P, SKIP PREV / INDEX, TIME SHIFT, EJECT / NICAM, STEP, STOP / SIZE, REC, REW / TV/RADIO, PLAY / PAUSE / REV, FWD, .