

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER

MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
100 / AM/PM
REPLAY
SKIP SEARCH
TAPE SPEED
TAMPER PROOF
DPSS+
DPSS-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
ZERO BACK
SLOW
TV / VCR
ON SCREEN

PROG.
EJECT
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
T
TV POWER
TV / VIDEO
VOL+
VOL-
CH+
CH-

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, 100 / AM/PM, REPLAY, SKIP SEARCH, TAPE SPEED, TAMPER PROOF, DPSS+, VOL+, DPSS, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, ZERO BACK, BACK, SLOW, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, ON SCREEN, INFO, PROG, FAV, EJECT, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TV POWER, TV / VIDEO, / AV, VOL+, VOL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV