

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



Panasonic
DVD/TV
EUR7729KMD

DVD POWER	SLOW/SEARCH REW
A / AUDIO	PLAY / x1.3
TOP MENU / DIR. NAV.	SLOW/SEARCH FWD
CANCEL / *	SUB. MENU
1/2/3/4/5	C / ERASE
6/7/8/9/0	CH +
INPUT SELECT	CH -
VIDEO PLUS+	MANUAL SKIP
FUNCTIONS	TIME SLIP
SKIP NEXT	STATUS
SKIP PREV	F. REC.
UP	EXT. LINK
DOWN	B / CREATE CHAPTER
LEFT / STEP BACK	
RIGHT / STEP FWD	
ENTER	
RETURN	
/ TIMER	
DIRECT TV REC.	
INFO	
PROG. / CHECK	
REC. MODE	
PAUSE	
STOP	
REC	

Listado de botones del mando:
DVD POWER, POWER, A / AUDIO, MUTE, TOP MENU / DIR NAV, MENU, CANCEL / , EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, SCE, VIDEO PLUS+, FUNCTIONS, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA / STEP BACK, IZQUIERDA, DERECHA / STEP FWD, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, / TIMER, SLEEP, DIRECT, TV REC, TV/DTV, INFO, PROG / CHECK, EPG, REC MODE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY / x13, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, SUB MENU, C / ERASE, CH+, MANUAL SKIP, TIME SLIP, STATUS, F REC, EXT LINK, B / CREATE CHAPTER, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV