

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



DVD
AUDIO
PLAY LIST / MENU
CANCEL / RESET
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OUTPUT VHS/DVD
-/-- / ≥10
DISPLAY
A / ZOOM
SETUP
MUSIC WITH PICTURE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN / EXIT
/ TIMER
AV ENHANCER
DUBBING
P. MEMORY
PLAY MODE

PAUSE / SLOW
STOP
REC. CHECK
SLOW/SEARCH REW
PLAY
SLOW/SEARCH FWD
DIR. NAV. / TOP MENU
TRACK./V-LOCK/CH -
TRACK./V-LOCK/CH +
B / QUICK REPLAY
REPEAT
REW / GROUP
T
TV
AV
VOLUME-
VOLUME+
CH-
CH+

Listado de botones del mando:

DVD, POWER, AUDIO, MUTE, PLAY LIST / MENU, MENU, CANCEL / RESET, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OUTPUT VHS/DVD, / AV, / 1, DISPLAY, A / ZOOM, SETARRIBA, MUSIC WITH PICTURE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / EXIT, BACK, / TIMER, SLEEP, AV ENHANCER, TV/DTV, DUBBING, INFO, P MEMORY, EPG, PLAY MODE, FAV, PAUSE / SLOW, STOP, REC CHECK, ROJO, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, DIR, NAV / TOP MENU, TRACK/V, LOCK/CH, LOCK/CH +, B / QUICK REPLAY, REPEAT, REW / GROARRIBA, VOLUME, VOL, VOLUME+, VOL+, CH+, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV