FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



etr	_
O	
MUTE	
M / MENU	
X / EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+]	
🚄 / LIST	
O / MEDIA	
FORMAT	
■ / TEXT	
VOL+	
VOL-	
PROG.+	
PROG	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
€) / BACK	
A/ RADIO	
i / INFOS	
☐ / GUIDE	
RED / A	

GREEN / B	
YELLOW / C	
BLUE / D	
SKIP PREV.	
SKIP NEXT	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	
	_

POWER, MUTE, M / MENU, MENU, X / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, / LIST, / MEDIA, / FORMAT, / TEXT, VOL+, VOL, PROG+, PROG, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / RADIO, TV/DTV, / INFOS, INFO, / GUIDE, EPG, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .