

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
SET
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
+10
TIMER
CLOCK
T-BASS
GEQ
VOL+
VOL-
PRESET
RANDOM / REPEAT
SLEEP
BAND
MONO TUNER
CD EDIT / CHECK
PRGM
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

DISC DIRECT PLAY 1
DISC DIRECT PLAY 2
DISC DIRECT PLAY 3

Listado de botones del mando:

POWER, SET, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, TIMER, CLOCK, BASS, GEQ, VOL+, VOL-, PRESET, RANDOM / REPEAT, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, MONO TUNER, INFO, CD EDIT / CHECK, EPG, PRGM, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC DIRECT PLAY 1, DISC DIRECT PLAY 2, DISC DIRECT PLAY 3, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV