

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9
0 / 10
SOURCE
REC. LIST
DISPLAY
SIZE
SUBPAGE / DVD SETUP
TEXT / DVD MENU
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↺ / 10+
SLEEP
TV / RADIO

INDEX / ▲
EPG
FAV
HOLD / A-B
RED
GREEN / ANGLE
YELLOW / REPEAT
BLUE / TITLE
AUDIO
P. MODE
S. MODE
REVEAL / GO TO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
MEDIA
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE - TIME SHIFT
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / 1, 00SOURCE, / SOURCE, REC LIST, DISPLAY, SIZE, SUBPAGE / DVD, SETARRIBA, TEXT / DVD MENU, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / 10+, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INDEX /, INFO, EPG, FAV, HOLD / A, / SMART, ROJO, VERDE / ANGLE, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / TITLE, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, REVEAL / GO TO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SHIFT, + P+, SKIP PREV, MEDIA, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, TIME SHIFT, FWD, .