

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
GOTO
AD
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RECALL
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / ZOOM

GREEN / AB
YELLOW / REPEAT
BLUE / SLOW
AUDIO
SUB
PAGE UP / PREV.
PAGE DOWN / NEXT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, GOTO, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / AB, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / SLOW, AZUL, AUDIO, SUB, PAGE ARRIBA / PREV, PAGE ABAJO / NEXT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .