## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	0
ΑL	DIO SELECT
	MENU
	CANCEL
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9
	0 / AV
SP	EED / SP/LP
	CH/TR+
	CH/TR -
	ÜP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	ENTER
ZE	RO / RETURN
CLO	CK / COUNTER
	TV / VCR
	INDEX
<b>SHO</b>	WVIEW / PROGRAM
	CALL
	EJECT
PA	USE / STILL
	STOP
- ji	REC / OTR.

RE	W / 🕶
PLAY	/ / SLOW
FW	/D / >>
COUNT	TER / RESET
TIM	IER REC.

POWER, AUDIO SELECT, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 0 / AV, 0SPEED / SP/LP, CH/, TR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, ZERO, / RETURN, BACK, CLOCK / COUNTER, SLEEP, TV / VCR, TV/DTV, INDEX, INFO, SHOWVIEW / PROGRAM, EPG, CALL, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STILL, STOP, / SMART, REC / OTR, ROJO, REW /, VERDE, PLAY / SLOW, AMARILLO, FWD /, AZUL, COUNTER / RESET, TIMER, REC, .