## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	INPUT
	FUNCTION
	DISPLAY
	EQ.
	SETUP
	/ S-TITLE
	VOLUME+
	VOLUME-
	SKIP NEXT/+
	SKIP PREV./-
	UP / PRESET+
D	OWN / PRESET-
	LEFT / TUN
	RIGHT / TUN.+
	ENTER
	7 RETURN
	SLEEP
	HT. SPK.
	TITLE

PROG. / MEMO
VSM
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW/-
PLAY
SCAN FWD/+
REPEAT
RDS
PTY.

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT, FUNCTION, DISPLAY, SETARRIBA, / S, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/+, SKIP PREV/, ARRIBA / PRESET+, ABAJO / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA / TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, HT SPK, TV/DTV, INFO, PROG / MEMO, EPG, VSM, FAV, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, SCAN REW/, VERDE, PLAY, AMARILLO, SCAN FWD/+, AZUL, REPEAT, RDS, PTY, .