

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
/ HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
CH. LIST
TITLE / POPUP
TEXT
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ BACK
TIMER REC
/ REPEAT / TV/RADIO
INFO / MENU
GUIDE / MUSIC ID
DISC MENU / REC. LIST
OPEN / CLOSE

PAUSE / TIME SHIFT
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
CLEAR
SUBTITLE
CH+
CH-
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
T
AV / INPUT
VOL+
VOL -
PR / CH+
PR / CH -

POWER, MUTE, / HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CH LIST, TITLE / POPARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / BACK, BACK, TIMER REC, SLEEP, / REPEAT / TV/RADIO, TV/DTV, INFO / MENU, INFO, GUIDE / MUSIC ID, EPG, DISC MENU / REC LIST, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / TIME SHIFT, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CLEAR, SUBTITLE, CH+, SHIF+ABAJO, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, AV / INPUT, / SOURCE, VOL+, PR / CH+, PR / , .