

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/--
PICTURE / LAN.
SOUND / ZOOM
CHANNEL LIST / ANG.
TV / TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
SLEEO / GOTO
TV/RADIO / TITLE
INFO

EPG / SET
FAV / MENU
HOLD
RED / PRO
GREEN / SLOW
YELLOW / REP
BLUE / A-B
NICAM/A2 / SUB
SIZE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
INDEX
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / AV, PICTURE / LAN, SOUND / ZOOM, CHANNEL LIST / ANG, TV / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, SLEEO / GOTO, SLEEP, TV/RADIO / TITLE, TV/DTV, INFO, EPG / SET, EPG, FAV / MENU, FAV, HOLD, ROJO / PRO, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / REP, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, NICAM/A2 / SUB, SIZE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .