

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




CLEAR
USB
CD
TUNER / BAND
FUNCTION
CLOCK/TIMER – SEL
DISPLAY
SEARCH
CLOCK/TIMER – SET
EQ
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
 -
 +
ENTER
REPEAT / FM MODE
SLEEP
PLAY MODE
TUNER MEMORY
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, CLEAR, EXIT, USB, TUNER / BAND, FUNCTION, / SCE, CLOCK/TIMER, SEL, DISPLAY,
SEARCH, SET, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP, NEXT, SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT / FM
MODE, BACK, SLEEP, PLAY MODE, TV/DTV, TUNER MEMORY, EPG, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE,
PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, , 11038, / , , , , , .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV