

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
+10 / -/-- / ---
REVEAL / D. DIS.
SIZE / ZOOM
MIX
TV / TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
CALL
SLEEP
P. MODE
QV

SUBPAGE
S. MODE
HOLD
RED / DVD SETUP
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II
SUBTITLE
DV
D. MENU
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
EJECT
STOP
REW
PAUSE / PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, +10 /, REVEAL / D DIS, SIZE / ZOOM, MIX, TV / TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, CALL, BACK, SLEEP, P MODE, TV/DTV, INFO, SUBPAGE, EPG, S MODE, FAV, HOLD, ROJO / DVD SETARRIBA, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, SUBTITLE, DVD, D MENU, SKIP NEXT, SKIP PREV, EJECT, STOP, REW, PAUSE / PLAY, FWD, .