FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
F1
F2
ОРТ
TTX
VOL+
VOL -
*
¥
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
LAST
0
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV

EPG	
FILE	
RED / AUD	Ю
GREEN / SU	в.
YELLOW	
BLUE	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0F1, SOURCE, OPT, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, LAST, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, FILE, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / SUB, VERDE, AMARILLO, AZUL, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .