

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / TUNE+
DOWN / TUNE-
LEFT / ST-
RIGHT ST+
ENTER
RETURN
SLEEP
TEST TONE
HOME MENU
SURROUND

TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DVD / CD
LINE
TUNER (AM/FM)
USB
SOUND

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / ST, IZQUIERDA, DERECHA ST+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TEST TONE, TV/DTV, HOME MENU, INFO, SURROUND, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD / CD, LINE, TUNER AM/FM, USB, SOUND, .