

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en [www.mandos.tv](http://www.mandos.tv)



<b>POWER</b>	<b>PAUSE</b>
VOCAL FADER/MULTIPLEX	<b>STOP</b>
<b>SET</b>	<b>REC / REC MUTE</b>
<b>CLEAR</b>	<b>REW</b>
<b>1/2/3/4/5</b>	<b>PLAY</b>
<b>6/7/8/9/0</b>	<b>FWD</b>
<b>EDIT / CHECK</b>	<b>TIMER</b>
<b>+10</b>	<b>CD</b>
<b>GEQ</b>	<b>VIDEO / AUX</b>
<b>RANDOM</b>	<b>TUNER BAND</b>
<b>T-BASS</b>	<b>TAPE DACK 1/2</b>
<b>CLOCK</b>	
<b>VOLUME UP</b>	
<b>VOLUME DOWN</b>	
<b>TUNING UP</b>	
<b>TUNING DOWN</b>	
<b>DISC DIRECT PLAY 1</b>	
<b>DISC DIRECT PLAY 3</b>	
<b>DISC DIRECT PLAY 2</b>	
<b>KARAOKE ENTER</b>	
<b>REPEAT / MONO TUNER</b>	
<b>SLEEP</b>	
<b>DIRECTION / PRESET</b>	
<b>PRGM</b>	
<b>OPEN / CLOSE</b>	

Listado de botones del mando:

POWER, VOCAL FADER/MULTIPLEX, MUTE, SET, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EDIT / CHECK, / AV, GEQ, RANDOM, BASS, CLOCK, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, TUNING ARRIBA, TUNING ABAJO, DISC DIRECT PLAY 1, DISC DIRECT PLAY 3, IZQUIERDA, DISC DIRECT PLAY 2, DERECHA, KARAOKE ENTER, REPEAT / MONO TUNER, BACK, SLEEP, DIRECTION / PRESET, TV/DTV, PRGM, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC / REC MUTE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, VIDEO / AUX, TUNER BAND, TAPE DACK 1/2, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:soporte@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV