

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
P. SIZE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
JUMP
SLEEP
DTV / RADIO
INFO

GUIDE
FAV. CH
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I - II
SUBPAGE
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE / TIMESHIFT
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, P SIZE, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, JUMP, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV CH, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SUBPAGE, P MODE, S MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE / TIMESHIFT, FWD, .