

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON / / STANDBY
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
COUNT.
DISPLAY
SP / LP
SLOW
INDEX+
INDEX -
CH / TRK+
CH / TRK -
SHIFT →
← SHIFT
COUNTER RESET
TIMER
TV / VIDEO
OSP
FRAME
VIDEOPLUS+
PAUSE / STILL
STOP
REC
REW

PLAY
FF

ON/ / STANDBY, POWER, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, COUNT, DISPLAY, SP / LP, SLOW, INDEX+, VOL+, INDEX, VOL, CH / TRK+, CH / TRK, SHIFT, IZQUIERDA, SHIFT, DERECHA, COUNTER RESET, BACK, TIMER, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, OSP, INFO, FRAME, EPG, VIDEOPLUS+, FAV, PAUSE / STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, .