

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
/ MENU
EXIT / DVD SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ INPUT
-/--
DISPLAY / i+
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ SLEEP
ANGLE / LIST

EPG / D. MENU
- /D. DISP.
/ ASPECT
RED / PROG.
GREEN / INTRO
YELLOW / RPT
BLUE / A-B
/ NICAM
+ / GOTO
/ SUB-T
SKIP NEXT / PREV.
STEP
/ P. MODE
/ TITLE
/ S. MODE
AUTO
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
STOP

STANDBY, POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT / DVD SETARRIBA, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / INPUT, / AV, DISPLAY / i+, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / SLEEP, SLEEP, ANGLE / LIST, TV/DTV, INFO, EPG / D MENU, EPG, /D DISP, FAV, / ASPECT, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / RPT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, / NICAM, + / GOTO, / SUB, SKIP NEXT / PREV, P+/P, / ZOOM, STEP, / P MODE, / TITLE, / S MODE, AUTO, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, .