

## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



TV MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ AV
/ ACTIVE CONTROL
/ SMART
OPTIONS
VOL+
VOL-
P(age)+
P(age) -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / P<P
TV/RADIO / DVB
i+

/ PHOTO VIEWER
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
/ I/II
DIG. TV MENU / PHOTO
/ SMART
A / D
SKIP NEXT
SKIP PREV.
PAUSE
STOP
REC
PLAY

POWER, MUTE, TV MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, / AV, / ACTIVE CONTROL, / SMART, OPTIONS, VOL+, VOL, age, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / PP, BACK, SLEEP, TV/RADIO / DVB, TV/DTV, INFO, / PHOTO VIEWER, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, / I/II, DIG TV MENU / PHOTO, A / D, SHFIT+, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, PLAY, .