

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



| |
|------------|
| |
| |
| / MENU |
| / EXIT |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| CD RIPPING |
| REMAIN |
| DIMMER |
| ZOOM |
| SLOW |
| SUBTITLE |
| VOL+ |
| VOL- |
| SKIP NEXT |
| SKIP PREV. |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| / ENTER |
| / RETURN |
| SLEEP |
| SD / HD |
| INFO |

| |
|-------------------|
| SOUND EDIT |
| LOGO |
| EJECT |
| PAUSE |
| STOP |
| REW |
| PLAY |
| FWD |
| AUDIO |
| CANCEL |
| DVD |
| TUNER |
| PORT |
| AUX |
| V-H/P / V – SOUND |
| MO / ST |
| P. BASS |
| TUNING / CH+ |
| TUNING / CH- |
| REPEAT |
| STEP |
| TUNER MANUAL |
| TUNER MEMORY |
| TUNER PRESET |

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD RIPPING, / AV, REMAIN, DIMMER, ZOOM, SLOW, SUBTITLE, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, SD / HD, TV/DTV, INFO, SOUND EDIT, EPG, LOGO, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, CANCEL, DVD, TUNER, PORT, AUX, H/P / V, SOUND, MO / ST, P BASS, TUNING / CH+, TUNING / CH, REPEAT, STEP, TUNER MANUAL, TUNER MEMORY, TUNER PRESET, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV