

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
DVD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
LAST CH
DISPLAY
GOTO
MIX
TEXT
VOLUME+
VOLUME-
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
ENTER
/ REURN
SLEEP
/ I - II
INDEX
SOUND
LCD MENU

PICTURE
HOLD
RED / MEMORY
GREEN / CLEAR
YELLOW / A - B
BLUE / DISC
AUDIO
TV MENE
CANCEL
TV
DVD
AV IN
YUV IN
REVEAL
SIZE
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TIME
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

STANDBY / ON, POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / AV, LAST CH, DISPLAY, GOTO, MIX, TEXT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / REURN, BACK, SLEEP, / I, TV/DTV, INDEX, INFO, SOUND, EPG, LCD MENU, FAV, PICTURE, HOLD, ROJO / MEMORY, ROJO, VERDE / CLEAR, VERDE, AMARILLO / A, AMARILLO, AZUL / DISC, AZUL, AUDIO, TV MENE, CANCEL, DVD, AV IN, YUV IN, REVEAL, SIZE, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SHIFT + P+, SKIP PREV, SHIFT + P, TIME, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .