

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTING
MENU
CLR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10 / CPS
DISPLAY
RANDOM
SETUP
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP RPEV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETUNR
SLEEP
SPEAKER A/B
DIMMER
AUDIO
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
BD / DVD
BLUETOOTH
CBL / SAT
CD
GAME
NET
PC
PHONO
TUNER
TV / TAPE
CH+
CH-
REPEAT

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+10 / CPS, DISPLAY, RANDOM, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP RPEV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETUNR, BACK, SLEEP, SPEAKER A/B, TV/DTV, DIMMER, INFO, AUDIO, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, BD / DVD, AZULTOOTH, CBL / SAT, GAME, NET, PHONO, TUNER, TV / TAPE, 0CH+, REPEAT, .