

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



MUTING
MENU
DELAY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TEST
+10 / ENTER
DISPLAY
DIRECT TUNE
SURROUND
SFC
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
STERO
PLAY
CD
DVD

TAPE
TUNER / BAND
TV
VCR
LEVEL+
LEVEL -
LEVEL

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU, DELAY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TEST, / AV, +10 / ENTER, DISPLAY, DIRECT TUNE, SURROUND, SFC, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, STERO, TV/DTV, PLAY, AMARILLO, DVD, TAPE, TUNER / BAND, VCR, LEVEL+, LEVEL-, LEVEL, SHIT+OK, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV