

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




AUDIO
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
-/--
OSD / DISPLAY
OFF TIMER
VOL+
VOL-
TRK / V-LOCK / CH+
TRK / V-LOCK / CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RESET / CANCEL
 / TIMER
SP / LP / EP
PROG / CHECK
PROG PLAY
PDC

TV ASPECT
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
EXT LINK
DATE +/-
ON +/-
OFF +/-
INPUT SELECT
VIDEO PLUS+
CH+
CH-
I - TIMER
SKIP PREV.
SKIP NEXT

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, OSD / DISPLAY, OFF TIMER, VOL+, VOL, TRK / V, LOCK / CH+, LOCK / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RESET / CANCEL, BACK, / TIMER, SLEEP, SP / LP / EP, TV/DTV, PROG / CHECK, INFO, PROG PLAY, EPG, PDC, FAV, TV ASPECT, PAUSE / STEP, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, EXT LINK, DATE +/, 1 / 4, ON +/, 2 / 5, OFF +/, 3 / 6, INPUT SELECT, / AV, VIDEO PLUS+, CH+, TIMER, SKIP PREV, SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV