

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
DVD MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
PAL - MUL - NT
SEARCH
PROGRAM

AUDIO
EJECT
PAUSE / STEP
STOP
REW
PLAY
FWD
A - B
ANGLE

POWER, MUTE, DVD MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL-, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, PAL, MUL, TV/DTV, SEARCH, INFO, PROGRAM, EPG, AUDIO, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, ANGLE, .