FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CHANNEL LIST
PICTURE
SIXE / ANGLE
DVD SETUP
TV/TXT / LANGUAGE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌
SLEEP
INDEX / GOTO
INFO

EPG
FAV
ASPECT
MENU / HOLD
RD / PROGRAM
GREEN / SLOW
YELLOW / DISPLAY
BLUE / A – B
NICAM / A2
LIST
REVEAL / SUBTITLE
ZOOM / CANCEL
SOUUND
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
REPEAT
TITLE / SUBPAGE
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, CHANNEL LIST, PICTURE, SIXE / ANGLE, DVD SETARRIBA, TV/TXT / LANGUAGE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, INDEX / GOTO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ASPECT, MENU / HOLD, RD / PROGRAM, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / DISPLAY, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, NICAM / A2, LIST, REVEAL / SUBTITLE, ZOOM / CANCEL, SOUUND, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, TITLE / SUBPAGE, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .