

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER RECEIVER
MUTE
TUNER EDIT
CLASS
AM
FM
INPUT ATT.
CD
CD-R / TAPE / MD
DVD / LD
DVD 5.1 CH
DVD / VCR
TV / SAT
CH SELECT
DISPLAY
STANDARD
ADVANCED SURROUND
MIDNIGHT / LOUDNESS
VOLUME +
VOLUME -
CH SELECT+
CH SELECT -
UP
DOWN
LEFT

RIGHT
ENTER
SLEEP
TEST TONE
FL DIMMER
STEREO
MPX
EFFECT -
EFFECT+

POWER RECEIVER, POWER, MUTE, TUNER EDIT, MENU, CLASS, EXIT, INPUT ATT, R / TAPE / MD, DVD / LD, DVD 51 CH, DVD / VCR, TV / SAT, CH SELECT, DISPLAY, STANDARD, ADVANCED SURROUND, MIDNIGHT / LOUDNESS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CH SELECT+, SELECT, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, TEST TONE, TV/DTV, FL DIMMER, INFO, STEREO, EPG, MPX, FAV, EFFECT, VERDE, EFFECT+, AZUL, .