

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SHUFFLE
DISPLAY
ZOOM
SET UP
SUBTITLE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / PRESET -
RIGHT / PRESET+
ENTER
RETURN
SLEEP
DISP OFF
HOME MENU
TOP MENU

PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

AUDIO
FUNCTION+
FUNCTION -
REPEAT
ANGLE
SOUND

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SHUFFLE, DISPLAY, ZOOM, SET ARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / PRESET, IZQUIERDA, DERECHA / PRESET+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, DISP OFF, TV/DTV, HOME MENU, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, FUNCTION+, FUNCTION, REPEAT, ANGLE, SOUND, .