

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY / ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
HOME MENU
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP / TUNE+
DOWN / TUNE-
LEFT / ST-
RIGHT / ST+
ENTER
RETURN
TEST TONE
ADVANCED
SOUND

TOP MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DVD / CD
LINE
TUNER (FM / AM)
USB
SURROUND
ANGLE

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / AV, HOME MENU, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / ST, IZQUIERDA, DERECHA / ST+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TEST TONE, SLEEP, ADVANCED, TV/DTV, SOUND, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD / CD, LINE, TUNER FM / AM, USB, SURROUND, ANGLE, .