

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTING	
CD	
PHONO	
TAPE 1	
TAPE 2	
TUNER	
VIDEO 1	
VIDEO 2	
VOLUME +	
VOLUME -	
REAR LEVEL UP	
REAR LEVEL DOWN	
DELAY TIME	
SLEEP	
SURROUND MODE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTING, MUTE, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, TUNER, VIDEO 1, VIDEO 2, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, REAR LEVEL ARRIBA, REAR LEVEL ABAJO, ABAJO, DELAY TIME, BACK, SLEEP, SURROUND MODE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .