

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



PLAY MODE / TUN. MODE
CLEAR
CD
TAPE
TUNER / BAND
TAPE STOP
FUNCTION
CLOCK TIMER SET
DISPLAY
EQ
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
EQ+
EQ -
TUNING -
TUNING+
ENTER
REPEAT
SLEEP
TUNER MEMORY
CLOCK TIMER SELECT

CD STOP
REW
CD PLAY / PAUSE
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, PLAY MODE / TUN MODE, MENU, CLEAR, EXIT, TAPE, TUNER / BAND, TAPE STOP, OFUNCTION, / AV, CLOCK TIMER SET, DISPLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, EQ+, ABAJO, TUNING, IZQUIERDA, TUNING+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER MEMORY, EPG, CLOCK TIMER SELECT, FAV, CD STOP, REW, VERDE, CD PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV