

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTING -20dB
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
PRO LOGIC MODE
PRO LOGIC OFF/ON
AUTO / MONO
TEST
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
BALANCE L
BALANCE R
REPEAT
SLEEP
TUNER / BAND
PROGRAM
DELAY TIME
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
PLAY

VCR 1
VCR 2
VDP
DCC
PHONO
CD
CENTER+
CENTER -
SURROUND -
SURROUND+
TAPE PLAY REVERSE
DECK 1 / 2
TAPE OPEN / CLOSE
TAPE STOP
TAPE REC PAUSE
TAPE REW
TAPE PLAY
TAPE FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, 20dB, MUTE, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, PRO LOGIC MODE, PRO LOGIC OFF/ON, AUTO / MONO, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, BALANCE L, IZQUIERDA, BALANCE R, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, PROGRAM, EPG, DELAY TIME, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, PLAY, AMARILLO, VCR 1, VCR 2, VDP, DCC, PHONO, CENTER+, CENTER, ABAJO, SURROUND, SURROUND+, TAPE PLAY REVERSE, DECK 1 / 2, TAPE OPEN / CLOSE, TAPE STOP, TAPE REC PAUSE, ROJO, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en: <https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV