

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
/ AUDIO
/ HOME
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
DISC MENU / LIST
DISPLAY
ZOOM
RESOLUTION
/ SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
TIMESHIFT
TV/VCR
TITLE
CHP ADD
MARKER

OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SEARCH
DVD
VCR
I.SKIP
DUBBING
THUMBAIL
REC MODE
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, / AUDIO, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, DISC MENU / LIST, DISPLAY, ZOOM, RESOLUTION, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, TITLE, INFO, CHP ADD, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, DVD, VCR, ISKIP, DUBBING, THUMBAIL, REC MODE, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV