

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
HOME
ENHANCER
BD DVD
TV
CD
RADIO
FM
BASS
DISPLAY
PUP – UP / MENU
SETUP
STRAIGHT
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP

OPTION
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY / MEMORY
FWD
TUNING+
TUNING -
PRESET UP
PRESET DOWN
INPUT UP
INPUT DOWN
PROGRAM LEFT
PROGRAM RIGHT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, HOME, MENU, ENHANCER, EXIT, BD DVD, RADIO, / AV, BASS, DISPLAY, PARRIBA, ARRIBA / MENU, SETARRIBA, STRAIGHT, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, OPTION, INFO, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / MEMORY, AMARILLO, FWD, AZUL, TUNING+, VOL+, TUNING, VOL, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, INPUT ARRIBA, INPUT ABAJO, PROGRAM IZQUIERDA, PROGRAM DERECHA, ROJO, SHIFT, +ROJO, .