

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BY – PASS
DIMMER
DISPLAY
ZOOM
SETUP
S – TITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
AM / FM
TITLE

PROGRAM
MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW / PRESET -
PLAY
FWD / PRESET+
AUDIO
SEARCH
CD / DVD
VIDEO 1
VIDEO 2
TEST TONE
DELAY
LEVEL
PL II
SLOW SCAN+
SLOW SCAN -
REPEAT
REPEAT A – B
DIMMER
SOUND MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BY, PASS, / AV, DIMMER, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, AM / FM, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW / PRESET, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / PRESET+, AZUL, AUDIO, SEARCH, CD / DVD, VIDEO 1, VIDEO 2, TEST TONE, DELAY, LEVEL, PL II, SLOW SCAN+, SLOW SCAN, REPEAT, REPEAT A, SOUND MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV