

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTING -20 db	
CANCEL	
AUX	
DISC	
VOLUME +	
VOLUME -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
PRESET UP	
PRESET DOWN	
REPEAT	
SLEEP	
TUNER / BAND	
PROGRAM	
CD PAUSE	
CD STOP	
CD PLAY	
TAPE STOP	
TAPE REW	
TAPE PLAY	
TAPE FWD	

POWER, MUTING, 20 db, MUTE, CANCEL, EXIT, AUX, / AV, DISC, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET ARRIBA, PRESET ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, SLEEP, TUNER / BAND, TV/DTV, PROGRAM, EPG, CD PAUSE, CD STOP, CD PLAY, AMARILLO, TAPE STOP, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .