FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	POWER
	MUTE
	MENU
	CLEAR
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	FUNCTION
	√a / LG EQ
	DISPLAY
	♪ / EQ
	SETUP
į	/ SUBTITLE
	VOL+
	VOL -
	SKIP NEXT
	SKIP PREV
	UP / PRESET UP
C	OOWN / PRESET DOWN
	LEFT / TUN
1	RIGHT / TUN.+
	ENTER
1	€0/ RETURN
	SLEEP
	RDS
	TITLE

PROG. / MEMO.
PTY
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC
SCAN REW
MO./ST. / PLAY
SCAN FWD
◀ / TV ⇒ SPK
REPEAT / RANDON

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SOURCE, / LG EQ, DISPLAY, / EQ, SETARRIBA, / SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ARRIBA / PRESET ARRIBA, ABAJO / PRESET ABAJO, ABAJO, IZQUIERDA /, TUN, IZQUIERDA, DERECHA / TUN+, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, RDS, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG / MEMO, EPG, PTY, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, SCAN REW, VERDE, MO/ST / PLAY, AMARILLO, SCAN FWD, AZUL, / TV, SPK, REPEAT / RANDOM, .