

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
MEDIA
REVEAL
SIXE
MIX
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK / ENTER
SCALE
INFO
INDEX

FAV
AUTO
STILL
HOLD
RED / AUDIO
GREEN / P.MODE
YELLOW / S.MODE
BLUE / SLEEP
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, MEDIA, REVEAL, SIXE, MIX, TXT, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK / ENTER, BACK, SCALE, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, STILL, HOLD, / SMART, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / PMODE, VERDE, AMARILLO / SMODE, AMARILLO, AZUL / SLEEP, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .