

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
AUDIO
BLUETOOTH
CD
NET
TUNER
USB
DISPLAY
P. BASS
EQ
VOL+
VOL -
SKIP/PRESET NEXT
SKIP/PRESET PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
RANDOM
DIMMER

PGM / MEMORY
SOUND
STOP
REW / TUNE -
PLAY / PAUSE
FWD / TUNE+
TIMER

POWER, MUTE, MENU, AUDIO, AZULTOOTH, NET, TUNER, USB, DISPLAY, P BASS, VOL+, VOL, SKIP/PRESET NEXT, SKIP/PRESET PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PGM / MEMORY, EPG, SOUND, FAV, STOP, REW / TUNE, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD / TUNE+, AZUL, TIMER, .