

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
10+ / CH. LIST
DISPLAY
/ SIZE / TITLE
/ MENU / SUBPAGE
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV . RD
/ INDEX

EPG
FAV
ASPECT
/ HOLD
RED / GOTO
GREEN / SLOW
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
LANG.
/ CANCEL
/ REVEAL
P. MODE
S. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
DVD SETUP / TIMESHIFT
NICAM
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, 10+ / CH, LIST, DISPLAY, SIZE / TITLE, MENU / SUBPAGE, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV RD, TV/DTV, / INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, / HOLD, / SMART, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / SLOW, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, LANG, / CANCEL, / REVEAL, P MODE, S MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, DVD SETARRIBA / TIMESHIFT, NICAM, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .