

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTE
SETUP / MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-AV
F / T / B
DISPLAY
QUICK VIEW / ZOOM
DVD MENU
TEXT / MIX / TV
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / SELECT
RETURN
SLEEP
TV / DVD
TITLE
PLAY MODE

MARKER
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
REVEAL
JUMP
ANGLE
SUBTITLE
CH / PAGE+
CH / PAGE -
SLOW LEFT
SLO RIGHT
REPEAT A – B
SUBPAGE
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, SETARRIBA / MENU, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0AV, 0F / T / B, DISPLAY, QUICK VIEW / ZOOM, DVD MENU, TEXT / MIX / TV, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / SELECT, RETURN, BACK, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, TITLE, INFO, PLAY MODE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REVEAL, JUMP, ANGLE, SUBTITLE, CH / PAGE+, CH / PAGE, SLOW IZQUIERDA, SLO DERECHA, REPEAT A, SUBPAGE, HOLD, ROJO, .