


FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTNG
MENU / PL
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TREBLE / BASS
TITLE / GROUP

SCAN MODE
TOP MENU / PG
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO
DVD
iPod
FM / AM
USB MEMORY
ANGLE
TUNING+
TUNING -
LEVEL+
LEVEL -
REPEAT
SURROUND
FM MODE
ON SCREEN
PAGE
SPK LEVEL
PLAY MODE

Listado de botones del mando:

POWER, MUTNG, MUTE, MENU / PL, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TREBLE / BASS, TV/DTV, TITLE / GROARRIBA, INFO, SCAN MODE, EPG, TOP MENU / PG, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD, iPod, FM / AM, USB MEMORY, ANGLE, TUNING+, TUNING, LEVEL+, LEVEL, REPEAT, SURROUND, FM MODE, ON SCREEN, PAGE, SPK LEVEL, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV