

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
RESUME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / ECHO+
DOWN / ECHO -
LEFT / KEY -
RIGHT / KEY+
← / ENTER
RETURN
→ → SLOW
N / P
TITLE

PROG
PLAYBACK
OP / CL
PAUSE / STEP
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD
AUDIO
(((•))) / 3D
VIEW
ZOOM
ANGLE
CONTRAST
REPEAT
A - B
R / L
PBC
EQ

POWER, MUTE, MENU, RESUME, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / ECHO+, ABAJO / ECHO, ABAJO, IZQUIERDA / KEY, IZQUIERDA, DERECHA / KEY+, DERECHA, / ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, N / P, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, PLAYBACK, FAV, OP / CL, PAUSE / STEP, STOP, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, / 3D, VIEW, ZOOM, ANGLE, CONTRAST, REPEAT, R / L, PBC, .